Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:51

Link do produktu: https://lazienkidybel.pl/obudowa-podplytkowa-styropianowa-do-wanny-prostokatnej-170x90-cm-schedpol-p-1675.html



Obudowa podpłytkowa styropianowa do wanny prostokątnej 170x90 cm SCHEDPOL

Cena	**320,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**1.041**
Kod EAN	**5907527056075**
Producent	**Schedpol**

Opis produktu

Obudowy, dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz dodatkowemu wzmocnieniu siatką, mogą w łatwy sposób zostać dopasowane do każdego łuku wanny. Obudowy nie stanowią samodzielnej podbudowy, dlatego należy zapewnić dodatkowe podparcie produktu (np. metalowym stelażem) lub zastąpić obudowę odpowiednim nośnikiem Stabilsound ®.

Obudowa o numerze katalogowym 1.041 przeznaczona jest do wszystkich wanien prostokątnych o rozmiarze max 170×90 cm (lub 180x80cm) i wysokości zabudowy do 59 cm (wysokość wanny – do 63 cm).

Dane techniczne:
Długość i szerokość: 170x90cm lub 180x80cm
Wysokość: 58 cm

Cechy produktu
obudowa styropianowa
możliwość dostosowania obudowy do większości wanien i brodzików nieprzekraczających podanych powyżej rozmiarów
niezwykle prosta i szybka zabudowa
trwała i stabilna
powierzchnia obudowy wzmocniona siatką i klejem
bezpośrednie przyklejanie płytek
możliwość łączenia dwóch tych samych produktów w celu zabudowy wanny wolno stojącej
łatwy i bezpieczny demontaż bez uszkodzenia glazury w przypadku potrzeby dostępu do aparatury hydromasażu

Parametry techniczne:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 0,167 MPa
Tolerancja: +/- 10%
Wodochłonność:
– po 1 h: ≤ 0,051 kg/m2
– po 24 h: ≤ 0,086 kg/m2
Klasa reakcji na ogień: E

Zestaw obejmuje elementy obudowy, słupek narożnikowy oraz kliny montażowe
Zabudowę wanny wykonujemy według kolejno przeprowadzanych czynności, takich jak*: - złożenie elementów obudowy w jedną całość za pomocą istniejących frezów pióro-wpust, - dopasowanie wymiaru obudowy do wymiarów wanny poprzez obcięcie nożem niepotrzebnej jej wysokości i długości dzięki specjalnie przygotowanym do tego celu nacięciom w pionie i poziomie; - dosunięcie obudowy pod wannę i oparcie jej na rancie dzięki klockom dystansowym; - ustawienie obudowy pod kątem prostym do podłogi przy użyciu dostępnych w zestawie klinów; - wpuszczenie pianki między specjalne otwory montażowe u góry obudowy oraz kliny u dołu; - obcięcie wyschniętej pianki oraz przyklejenie płytek bezpośrednio do

obudowy. Konstrukcja każdej obudowy gwarantuje wystarczającą, równomierną odległość 17 mm na położenie płytek równo do rantu wanny. * szczegółowa instrukcja montażu dołączana jest do każdego produktu.