

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/obudowa-podplytkowa-styropianowa-do-wanny-prostokatnej-170x90-cm-schedpol-p-1675.html>



Obudowa podpłytkowa styropianowa do wanny prostokątnej 170x90 cm SCHEDPOL

Cena	320,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	1.041
Kod EAN	5907527056075
Producent	Schedpol

Opis produktu

Obudowy, dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz dodatkowemu wzmocnieniu siatką, mogą w łatwy sposób zostać dopasowane do każdego łuku wanny. Obudowy nie stanowią samodzielnej podbudowy, dlatego należy zapewnić dodatkowe podparcie produktu (np. metalowym stelażem) lub zastąpić obudowę odpowiednim nośnikiem Stabilsound ®.

Obudowa o numerze katalogowym 1.041 przeznaczona jest do wszystkich wanien prostokątnych o rozmiarze max 170×90 cm (lub 180x80cm) i wysokości zabudowy do 59 cm (wysokość wanny – do 63 cm).

Dane techniczne:

Długość i szerokość: 170x90cm lub 180x80cm

Wysokość: 58 cm

Cechy produktu

obudowa styropianowa

możliwość dostosowania obudowy do większości wanien i brodzików nieprzekraczających podanych powyżej rozmiarów

niezwykle prosta i szybka zabudowa

trwała i stabilna

powierzchnia obudowy wzmocniona siatką i klejem

bezpośrednie przyklejanie płytek

możliwość łączenia dwóch tych samych produktów w celu zabudowy wanny wolno stojącej

łatwy i bezpieczny demontaż bez uszkodzenia glazury w przypadku potrzeby dostępu do aparatury hydromasażu

Parametry techniczne:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: $\geq 0,167$ MPa

Tolerancja: +/- 10%

Wodochłonność:

– po 1 h: $\leq 0,051$ kg/m²

– po 24 h: $\leq 0,086$ kg/m²

Klasa reakcji na ogień: E

Zestaw obejmuje elementy obudowy, słupek narożnikowy oraz kliny montażowe

Zabudowę wanny wykonujemy według kolejno przeprowadzanych czynności, takich jak*: - złożenie elementów obudowy w jedną całość za pomocą istniejących frezów pióro-wpust, - dopasowanie wymiaru obudowy do wymiarów wanny poprzez obcięcie nożem niepotrzebnej jej wysokości i długości dzięki specjalnie przygotowanym do tego celu nacięciom w pionie i poziomie; - dosunięcie obudowy pod wannę i oparcie jej na rancie dzięki klocom dystansowym; - ustawienie obudowy pod kątem prostym do podłogi przy użyciu dostępnych w zestawie klinów; - wpuszczenie pianki między specjalne otwory montażowe u góry obudowy oraz kliny u dołu; - obcięcie wyschniętej pianki oraz przyklejenie płytek bezpośrednio do

obudowy. Konstrukcja każdej obudowy gwarantuje wystarczającą, równomierną odległość 17 mm na położenie płytek równo do rantu wanny. * szczegółowa instrukcja montażu dołączana jest do każdego produktu.